



Anweisung Vorgehensweise Lantzerath

- Anmeldung bei der Station mit Auftragsnummer
- WCF /JHA erstellen
- Betroffenes Gerät auf Gewährleistung prüfen (2 Jahre, ausgenommen Klimaanlage 5 Jahre)
- Sicherheitsvorschriften beachten (Weste, Helm, Schuhe...)
- Sicherheitsausrüstung (Absperrung, Absturzsicherung, ...) nutzen
- BBS-Ausweis immer mitführen
- Typenschild des betroffenen Gerätes fotografieren
- Abmeldung bei der Station
- bei der im Auftrag angegebenen Telefonnummer (Lantzerath) mit Störungsnummer abmelden
- Servicebericht nach Arbeitsende per E-Mail an [service\(at\)coolandcall.de](mailto:service@coolandcall.de)